


FITE
PRO

SB-301M



СПІДБАЙК

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

**FT FITNESS
TRADING**

1 ЗМІСТ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	2
МОНТАЖ ТРЕНАЖЕРА.....	3
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ.....	7
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	11
ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	14
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	15
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН.....	16

Даний тренажер розроблено, як груповий тренажер для фітнес і тренажерних залів. У цієї моделі закріплене махове рушійне колесо. Тренажер повинен використовуватися під наглядом фахівця.

Будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь нижченаведених правил безпеки:

- Зберігайте цей посібник користувача для подальшого користування та довідки.

- Прочитайте цей посібник користувача та дотримуйтесь інструкцій.

- Збирайте та використовуйте горизонтальний велотренажер на твердій горизонтальній поверхні.

- Не дозволяйте дітям знаходитись на або біля тренажера.

- Перевіряйте тренажер перед кожним використанням. Переконайтеся, що всі частини зібрані, а всі гайки і болти закручені. Не користуйтеся обладнанням, якщо якінебудь деталі тренажера розібрані.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Перед початком будь-якої програми тренувань проконсультуйтеся з лікарем. Рекомендується пройти повне медичне обстеження перед тим, як почати активно тренуватись.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не торкайтеся рухомих частин тренажера.
- Одягайте відповідний спортивний одяг. Не вдягайте взуття зі шкіряними підшвами чи високими підборами. Довге волосся зачісуйте назад.
- Не хитайте тренажер і будьте обережними під час збирання та розбирання тренажера.
- Не ставайте на тренажер.
- Не використовуйте комплектуюче обладнання, яке спеціально не рекомендоване виробником - це може викликати пошкодження тренажера.
- Зберігайте достатній простір з обох сторін велотренажера для його збирання та розбирання.
- При виявленні будь-яких порушень у функціонуванні обладнання негайно припиніть тренування та зверніться до офіційного дилера для ремонту тренажера.
- Тренуйтеся в межах рекомендованого рівня. Не виснажуйте себе тренуваннями.
- Якщо відчуваєте біль чи неприємні відчуття, ПРИПИНІТЬ ТРЕНУВАННЯ та негайно проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

3 МОНТАЖ ТРЕНАЖЕРА

Важливо, щоб тренажер був правильно зібраний. Ми рекомендуємо, щоб установка та збір проводилися добре навченим персоналом.



Важливо, щоб кермо і сидіння були встановлені відповідно до висоти вашого тіла. Попросіть Вашого інструктора про допомогу. Відрегулюйте висоту керма. Переконайтеся, що воно надійно закріплене і що немає вертикального та бічного руху. Підніміть важіль регулювання висоти, який знаходиться у верхній частині передньої труби керма і перемістіть кермо вгору або вниз до рівня необхідної Вам висоти і потім закріпіть, відпустивши важіль.

Положення керма також може регулюватися вперед або назад. Підніміть важіль регулювання положення керма по горизонталі, який перебуває під пересувної шкалою. Рухайте конструкцію з керма вперед або назад до досягнення потрібної позиції. А потім акуратно закріпіть важіль регулювання положення керма по горизонталі.

Висота сидіння регулюється так само, як і положення керма.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

На вісь положення сидіння нанесена лінія безпеки. Ні в якому разі не піднімайте сидіння вище цієї лінії.

Ваші ноги повинні перебувати в безпечній позиції в ременях протягом вправи. Просуньте ногу якнайдалі в кріплення і потім міцно затягніть ремінець.


Система рівня навантаження байка SB-301M оснащена важелем навантаження. Для регулювання протидії під час вправ на зібраному велотренажері використовуйте регуляційний важіль, повернувши його в попереднє положення, злегка послабивши або затягнувши. Опустіть гальмівний важіль для зупинки колеса.

SB-301M повинен функціонувати на рівній поверхні без бокового руху. Для цього під задньою частиною ніжки розміщена подушка регулювання висоти. Поверніть подушку регулювання висоти по або проти годинникової стрілки до того моменту, поки Ви не досягнете стабільного положення спінбайка на поверхні, тобто до усунення бокового руху.

Як і за іншими механічними велосипедними пристроями, за станом даного тренажера потрібно постійно стежити. Попросіть Вашого постачальника про деталізовану програму обслуговування.


Етап 1 Передня ніжка

Приєднайте передню ніжку (6) до рами, використовуючи болт (3), гровер (4) і гайку (5).



Етап 2 Задня ніжка


Приєднайте задню ніжку (2) до рами, використовуючи болт (3), гровер (4) і гайку (5).



5 МОНТАЖ ТРЕНАЖЕРА

Етап 3 Педалі

Прикріпіть педалі (7R/7L) до шатуна (62R/62L), кожна педаль позначена буквою R (права) або L (ліва), щоб позначити сторону велотренажера, на якій вони знаходяться.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Права пускова рукоятка на тому ж боці, що і ланцюгова кришка (69). Будьте обережні при налагоджуванні ланцюга, щоб уникнути пошкоджень. Невелика кількість мастильного матеріалу на ланцюгу допоможе педалям легко і правильно обертатися, закріпіть конструкцію, використовуючи 15 міліметровий гайковий ключ, обидві педальні ланцюги повинні бути, затягнуті в напрямку вперед від велосипеда.

Етап 4 Руль та основа керма

Приєднайте кермо (11) до основи керма (14), установіть в напрямку вниз рухливу регульовальну пластину (25), гровер (12а), болт (26) і запірний важіль (12), посуньте кермо (11) до досягнення потрібної позиції. Використовуйте запірний важіль для фіксації.




Після цього вставте конструкцію з керма і основи керма в передню вісь положення керма, відрегулюйте положення, яке найбільш ідеальне для вас. Потім використовуйте запірний важіль (18) для затягування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

На вісь положення сидіння нанесена лінія безпеки. Ні в якому разі не піднімайте сидіння вище цієї лінії.

Етап 5 Сидіння і основа сидіння

Вставте вісь положення сидла (15) до основи на рамі, встановіть сидіння (17) у верхню пересувну шкалу сидіння (16). Відрегулюйте пересувну шкалу, використовуйте запірний важіль (12), рухаючи шкалу вперед / назад, а потім затягуйте до досягнення потрібного положення. Використовуючи запірний важіль (18), відрегулюйте стовп сидіння (15) і зафіксуйте в необхідному положенні.





ПОПЕРЕДЖЕННЯ

На вісь положення сидіння нанесена лінія безпеки. Ні в якому разі не піднімайте сидіння вище цієї лінії.

Етап 6 Підставка для фляги

Прикріпіть шуруп (10) до підставки фляги (9) на передній вилці в потрібній позиції, використовуючи 4-міліметровий гайковий ключ.



7 ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

№	Найменування	к-сть
1	Головна рама	1
2	Задня платформа	1
3	Болт кріплення платформи	4
4	Шайба	4
5	Гайка	4
6	Передня платформа	1
7 R/L	Педаль (пара)	1
8	V-подібний блок	2
9	Підставка для фляги	2
10	Болт кріплення підставки для пляшки	4
11	Кермо	1
12	Фіксатор положення сидіння / керма	2
12A	Гровер	2
13	Нижня пластина для пересувної шкали	1
14	Основа керма	1
15	Основа сидіння	1
16	Пересувна шкала сидіння	1
17	Сидіння	1

№	Найменування	к-сть
18	Фіксуючий важіль для керма і сидла	2
19	Набір шурупів М6 * Р1.0 * 8L	2
20	Заглушка для регулювання болта	2
21	Регулювальний шуруп осі М6 * Р1.0 * 95L	2
22	РОР покриття	2
23	Пластикова втулка телескопа	4
24	Пластикова кришка телескопа основ. керма	2
25	Рухома регулювальна пластина	1
26	Болт безпеки	1
27	Регулюючий важіль	1
28	Рушійна частина 20 OD * 34L	1
29	Запірна гайка 3 / 8 » * 16t * 6T	1
30	Гайка	2
31	Гровер 18mm * 8.5mm * 1.5t	2
32	Пружина 18mm * 2mmD * 65L * 9	1
33	Стрижень фіксатора 12.7mm * 160L	1
34	Нейлонова пробка	1
35	Гайка	1


ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 8

№	Найменування	к-сть
36	Регулятор	1
37	Гайка М8 * Р1.25	1
38	З'єднуючий елемент	1
39	Гровер	2
40	Болт М6 * Р1.0 * 15L	2
41	Бічне магнітне покриття	2
42	Магнетик	6
43	Пластикове нижнє гальмо	1
44	Болт М8 * Р1.25 * 20L	1
45	Рукав 8mm * 11mm * 12L	1
46	Гайка М8 * Р1.25	1
47	Шуруп М5 * Р0.8 * 6L	2
48	Рукав 8mm * 15L	1
49	Болт М5 * Р0.8 * 15L	8
50	Болт М8 * Р1.25 * 8L	1
51	Пластикова права кришка	1
52	Пластикова ліва кришка	1
53	PU Рушійне колесо	2

№	Найменування	к-сть
54	Заглушка передньої труби платформи	2
55	Підшипник 608ZZ	4
56	Гайка 8 * 30LW/М6 * Р1.0	2
57	Болт М6 * Р1.0 * 12L	2
58	Наконечник задньої труби платформи	2
59	ВВ Осьовий підшипник SKF 6004ZZ	2
60	Втулка 24OD * 20.1ID * 27L	1
61	ВВ Вісь 25mm * 20mm * 128L	1
62L	Лівий колінчастий важіль (кривошип) 175L	1
62R	Правий колінчастий важіль (кривошип) 175L	1
63	Гайка	2
64	Заглушка	2
65	Запірна гайка М20 * Р1.0	1
66	Гровер	4
67	Болт М10 * Р1.5 * 15L	4
68	Блок 265mm * 5PK * 21T	1
69	Правий захисний кожух	1
70	Лівий захисний кожух	1

9 ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

№	Найменування	К-СТЬ
71	Шуруп M5 * P0.8 * 10L	2
72	Зовнішнє кільце махового колеса	1
73	Внутрішнє чавунне махове колесо	1
74	Втулка для ВВ осі	1
75	Підшипник для махового колеса SKF	2
76	Гайка M17 * P1.0 * 8t	2
77	Вісь махового колеса	1
78	Шуруп M5 * P0.8 * 6L	5
79	Шайба M12 * P1.25	2
80	Гайка 27mm * 13mm * 3t	2
81	Гайка 3 / 8 " * 16t * 6T	2
82	Регульована ніжка висоти	2
83	Приводний пас 5PK	1



Спідбайк **Fitex pro** не вимагає значних зусиль для його обслуговування. Проте, рекомендується регулярне чищення для того, щоб тримати велотренажер в найкращому робочому стані.

УВАГА

В жодному випадку не припускайте потрапляння рідини на тренажер

Для чищення деталей використовуйте мийучий засіб. Переконайтеся, що тренажер повністю сухий перед тим, як його використовувати. Під час тренування рекомендується тримати рідини подалі від тренажера. Якщо рідину буде розлито на тренажер, це вплине на його гарантію.

ОПИС ТА РОБОТА ТРЕНАЖЕРІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ ТРЕНАЖЕРІВ.

Тренажери призначені для занять спортом (фізичного тренування) в умовах професійних спортивних залів. Під використанням тренажерів в спортивних залах розуміється використання тренажерів в закритому приміщенні (захищеному від впливу зовнішніх факторів - дощ, сніг, прямі сонячні промені, тощо).

Максимальна вага користувача	Кг	200
Країна виробництва	—	Тайвань
Робоча температура в приміщенні	С°	від +5С°

УСТРІЙ ТА РОБОТА. Принцип дії тренажерів полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини за рахунок спеціальної траєкторії руху окремих частин тренажерів та штучного механічного ускладнення або полегшення такого руху з метою регулювання навантаження. В залежності від ступеня фізичної підготовки конкретної людини, тренажери можуть бути відрегульовані на різні режими навантаження.

ІНСТРУМЕНТ ТА ПРИНАЛЕЖНОСТІ. В комплект тренажера не входить інструмент, необхідний для збирання тренажера.

МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ. Кожен тренажер лінії містить спеціальне маркування (код виробу, дата виготовлення, відмітка «ВТК-відділу технічного контролю»). Упаковка тренажерів не містить маркування.

ПАКУВАННЯ. Тренажер постачається в упаковці для уникнення пошкоджень при транспортуванні. В залежності від моделі та типу тренажера окремі деталі тренажера можуть бути додатково упаковані в поліетилен. Упаковка має бути збережена Покупцем (повернення тренажера здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРЕНАЖЕРА-ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ. Тренажер має бути встановлений і атестований згідно з цим документом.

ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВИРОБУ.

Уважно перевірте цілісність елементів тренажерів, надійність з'єднання різьбових елементів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З метою уникнення передчасного зносу, поламок, регулярно здійснюйте профілактичні перевірки тренажера.

Переконайтеся, що тренажер встановлено на твердій горизонтальній поверхні та його рівень виставлено правильно. Завжди використовуйте тренажер виключно за призначенням. Якщо при використанні Ви чуєте зайві шуми (звуки) або помічаєте неправильну роботу тренажера, припиніть заняття до виявлення та повного усунення несправності.

Використовуйте зручний спортивний одяг для тренувань - попадання одягу в рухомі частини тренажерів може призвести до травм людини та пошкодження обладнання. Завжди міцно тримайтеся за поручні тренажера та не відривайтесь від сидіння.

Не виконуйте вправ на тренажері після вживання алкоголю або будь-яких медичних препаратів.

Пересувайте тренажери обережно, з метою уникнення їх пошкоджень та псування. Зважуйте на вірогідність отримання травм. Завжди використовуйте правильну техніку під час підйому тренажера або зверніться за допомогою до інших осіб під час переміщення тренажера на інше місце.

ПОРЯДОК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Забруднення з поверхонь тренажера необхідно змивати з використанням миючих засобів, що не містять у своєму складі абразивних елементів та розчинників.

Порядок та зміст технічного обслуговування зазначені на кожному тренажері на спеціальній етикетці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ Технічне обслуговування тренажера має право проводити людина, у якої є відповідна технічна освіта і яка пройшла інструктаж з техніки безпеки.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ По закінченні гарантійного терміну експлуатації вузли і частини, які були під впливом підвищеного навантаження, слід замінити. Заміну вузлів слід проводити в спеціалізованому сервісному центрі.

ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ СПРАВНОСТІ ТРЕНАЖЕРА.

Тренажер повинен бути встановлений та атестований згідно даного керівництва з експлуатації.

Перед початком тренування необхідно перевірити цілісність елементів тренажера, надійність затягнення різьбових з'єднань.

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРА ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІДНОСНО ДІЙ КОРИСТУВАЧА ПРИ ЇХ ВИНИКНЕННІ. При виникненні несправності тренажера зверніться, будь ласка, до сервісного центру виробника.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРА

Будь ласка, уважно прочитайте цей документ перед збиранням та початком використання тренажера. Ознайомлення з даним документом обов'язкове для всіх користувачів тренажера.

Виконання вправ дозволяється проводити при наявності в приміщенні не менш ніж двох осіб. Забороняється виконувати вправи на одному тренажері більш ніж одній людині одночасно, крім випадків підстрахування та тренування на багатопозиційних станціях.

Забороняється проводити заняття на несправному комплексі. Забороняється вносити зміни в конструкцію тренажера.

Безпечне та ефективне тренування на тренажері можливе лише за умови правильного збирання та своєчасного і регулярного догляду за тренажером.

Перед початком використання проконсультуйтеся з лікарем щодо безпечності тренувань на даному тренажері для вашого здоров'я, а також для визначення фізичних особливостей Вашого організму, які можуть викликати ризик для Вашого здоров'я та безпеки, або не дозволять ефективно використовувати тренажер. Консультація лікаря особливо необхідна в тих випадках, коли Ви приймаєте медикаменти, які впливають на рівень серцебиття, кров'яного тиску та рівень холестерину. Слідкуйте за реакцією свого організму!

Неправильне використання тренажера або надмірні навантаження можуть спричинити шкоду Вашому здоров'ю. Припиніть тренування, якщо Ви відчуєте наступні симптоми: біль, тиск у грудях, порушення серцебиття або дихання, слабкість або запаморочення. Не допускайте дітей та тварин до тренажера. Тренажер призначен виключно для дорослих людей.

Перед кожним використанням перевірте технічний стан та справність тренажера, зокрема необхідно впевнитись в надійному кріпленні всіх гвинтів та з'єднань.

ЗБЕРІГАННЯ ТРЕНАЖЕРА

УВАГА! Тренажер розраховано на постійне використання за призначенням (з урахуванням обмежень, визначених даним документом) після його збирання. Враховуючи цей факт, не рекомендується тривалий час (понад 30 календарних діб) залишати тренажер без використання. Під час простою тренажера, дія природних (фізичних) факторів може призвести до втрати зовнішнього вигляду, неправильної роботи окремих частин та механізмів і, як наслідок - поламки. У зв'язку з викладеним вище, усунення поламок, викликаних тривалим невикористанням тренажера, а також приведення тренажера у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) тренажера.

13 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання тренажера, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити тренажер в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;
- захистити тренажер від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води, тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши при цьому місця для вільної циркуляції повітря;
- прийняти всі інші заходи для збереження зовнішнього вигляду та властивостей тренажера під час зберігання;
- хромовані деталі мають бути законсервовані консистентним мастилом.

Під час зняття тренажера зі зберігання та початку їх експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільніть тренажер від захисних матеріалів (поліетилен, папір, тощо);
- видаліть з поверхні тренажера пил та інші забруднення;
- перевірте надійність всіх з'єднань тренажера;
- видаліть з поверхні тренажера всю змазку, яка використовувалася для консервації;
- на початку роботи тренажера використовуйте режим мінімального навантаження та перевірте справну та зладжену роботу всіх систем тренажера;
- забезпечте можливість роботи тренажера з мінімальним навантаженням протягом, не менш, 20 хвилин.

ТРАНСПОНТУВАННЯ

Транспортування тренажера здійснюється в тому вигляді, у якому він перебував на час постачання виробником (зібраний або розібраний) в картонній коробці. Спосіб упаковки має відповідати такому, який був до розпакування тренажера. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити тренажер в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

УТИЛІЗАЦІЯ

Після закінчення терміну використання тренажера, окремі його складові частини та механізми містять загрозу для людей та навколишнього середовища. Тому, у випадку прийняття Вами рішення про утилізацію, зверніться до виробника тренажерів або спеціалізованих організацій.

Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється уразі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил експлуатації товару.

15 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Продавець _____

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару, згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару Тайвань

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання відраховується від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації:

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не має бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N506.

У разі, коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 16

Продавець _____

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка - заповнює виробник (продавець)

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець _____

Найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу _____ Ціна _____

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування:

Найменування підприємства - виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

17 ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, які виконані з метою запобігання пожежі.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

« _____ » _____ 20__ р.

« _____ » _____ 20__ р.

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару): _____

Нова ціна (сума словами): _____ гривень

У ВИПАДКУ НЕСПРАВНОСТІ ТРЕНАЖЕРА, ПОКУПЕЦЬ МАЄ ЗВЕРНУТИСЯ ДО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ПРОДАВЦЯ ТРЕНАЖЕРІВ ІЗ ЗАЯВОЮ, ЯКА МАЄ МІСТИТИ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОЗНАК, ПРИЧИН НЕСПРАВНОСТІ, СИТУАЦІЇ ПРИ ЯКІЙ ВИНИКЛА НЕСПРАВНІСТЬ, ХАРАКТЕРУ ТА МІСЦЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРА, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДАТУ, МІСЦЕ КУПІВЛІ ТРЕНАЖЕРА, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ, МІСЦЯ ЙОГО ЗНАХОДЖЕННЯ, КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ. ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ ЧЕК ПРО КУПІВЛЮ ТОВАРУ ТА КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ТОВАР.

АДРЕСА ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська, 17-Б, телефон +38 044 391 33 55

Примітки: _____

Ексклюзивний представник на Україні:

ТОВ «Фітнес Трейдинг»

Головний офіс:

08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 17-Б
тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:

04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48
тел./факс: +38 (044) 592-0033

www.interatletika.com

e-mail: prof@interatletika.com

